

Guide des tailles - Gilets airbag WorkAir

WorkAir Original, WorkAir Light et WorkAir Back – modèles unisexes, tailles S à XL

WorkAir Original et WorkAir Light : tour de poitrine

Taille	Tour de poitrine
S	80 à 92 cm
M	92 à 104 cm
L	104 à 116 cm
XL	116 à 128 cm

WorkAir Back : tour de taille

Taille	Tour de taille
S	68 à 80 cm
M	80 à 92 cm
L	92 à 104 cm
XL	104 à 128 cm

Comment prendre vos mesures

- Tour de poitrine (Original et Light) : mesurez le tour de poitrine à l'endroit le plus large, en position debout, mètre ruban à plat.
- Tour de taille (Back) : en position debout, placez un mètre ruban souple autour de la taille, environ 5 cm au-dessus des crêtes iliaques (os du bassin). Cette distance varie légèrement selon votre stature : de 4,4 cm pour 1,56 m à 5,5 cm pour 1,96 m.
- Longueur de dos : depuis cette ligne de taille, mesurez verticalement le dos jusqu'à la jonction entre l'épaule et le cou. La protection dorsale existe en deux longueurs : petite (41 à 46 cm) et grande (46 à 51 cm).

Bien choisir

- Le gilet doit être ajusté près du corps : fermez complètement les boucles et réglez les sangles.
- Ne choisissez pas une taille trop grande : lors du gonflage, un gilet trop grand peut gêner le casque.
- Entre deux tailles, ou en cas de doute sur la longueur de dos, contactez-nous avant de commander.